



Trade-Line-Partner

BEDIENUNGSANLEITUNG MASSAGESESSEL



© Copyright by Michael Edlinger

+43 664 39 34 322

www.trade-line-partner.com



Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für den Kauf dieses Massagesessels. Bitte lesen Sie diese Anleitung aber auch die Sicherheitshinweise sorgfältig, um zu wissen, wie man dieses Produkt nutzt. Hinweis: Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, das Design und die Beschreibung dieses Produktes ohne weitere Ankündigung zu ändern.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Lassen Sie Ihre Kinder die beweglichen Teile des Produktes nicht unbeachtet berühren.
- Achten Sie auf einen ebenen Untergrund für das Produkt und eine gute Stromversorgung.
- Ziehen Sie bitte den Stecker nach jedem Gebrauch und vor jeder Reinigung, um Schäden am Produkt zu vermeiden.
- Bitte betreiben Sie dieses Produkt nur nach der Anleitung.
- Verwenden Sie keine zusätzlichen Accessoires.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Freien.
- 15 Minuten jeden Tag nutzen wird empfohlen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Abdeckung oder das Leder beschädigt ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Heizkörper nicht abgedeckt oder gebrochen ist.
- Lassen Sie nichts auf diesem Produkt liegen.
- Schlafen Sie nicht ein während der Verwendung dieses Produkts.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie betrunken sind oder ein Unwohlsein spüren.
- Verwenden Sie es nicht innerhalb von einer Stunde, nachdem sie eine Mahlzeit zu sich genommen haben.
- Verwenden Sie den Artikel nicht unter hoher Temperatur und in feuchter Umgebung, wie das Bad.
- Wenn sich die Umgebungstemperatur verändert, nutzen Sie den Artikel bitte nicht.
- Bitte das Gerät nicht in staubigen Orten oder wo die Belüftung nicht gut ist benutzen.



Menschen, die für dieses Produkt nicht geeignet sind

- Menschen, die an Osteoporose leiden.
- Menschen, die an einer Herzerkrankung leiden oder elektrische medizinische Geräte wie Herzschrittmacher haben.
- Menschen, die Fieber haben.
- Schwangere Frauen oder Frauen die Ihre Periode haben.
- Menschen, die verletzt sind oder eine Hauterkrankung haben.
- Personen, die es vom Arzt untersagt bekommen haben.
- Kinder unter 14 Jahren sollen nicht unbeaufsichtigt das Gerät nutzen
- Menschen mit nassem Körper.

Sicherheit

- Überprüfen Sie die elektrische Spannung um sicher zu gehen, dass diese für das Gerät geeignet ist.
- Ziehen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen.
- Das Gerät darf nicht in Kontakt mit Wasser kommen.
- Beschädigen Sie nicht die Leitungen oder die Knöpfe.
- Reinigen Sie das Produkt nicht mit einem feuchten Tuch oder ähnlichem.
- Beenden Sie die Massage sofort, wenn Sie sich unwohl fühlen und suchen Sie einen Arzt auf.
- Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen mit eingeschränkten, physischen oder geistigen Fähigkeiten gedacht.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist muss es durch den Hersteller, während der gesetzlichen Gewährleistung, ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden

Wartung

- Die Wartung des Geräts sollte nur von qualifizierter Fachkraft vorgenommen werden. Zerlegen oder warten Sie das Gerät nicht selbst!
- Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus.
- Soll das Gerät länger nicht benutzt werden, lagern Sie es in einem trockenen, staubfreien Raum. Lagern Sie das Gerät nicht in Räumen mit hoher Temperatur oder in der Nähe von Feuer und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- Sollte das Netzkabel oder das Netzteil defekt sein, lassen Sie es nur vom Hersteller oder von Ihrem Händler ersetzen.
- Verwenden Sie für die Reinigung ein trockenes Tuch. Verwenden Sie keinen Verdünnner oder Alkohol.
- Die mechanischen Bauteile des Produktes sind speziell entworfen und hergestellt worden. Sie brauchen sie nicht zu warten.
- Das Gerät sollte zeitweise verwendet werden. Lassen Sie es nicht ununterbrochen für lange Zeit im Betrieb.





Lösung von gewöhnlichen Störungen

- Es ist normal, dass der Motor während der Nutzung ein wenig hörbar ist. Wenn die Fernbedienung nicht richtig arbeitet, überprüfen Sie bitte den Stecker und die Steckdose und vergewissern Sie sich, dass der Schalter eingeschaltet ist.
- Wenn die eingegebene Zeit vorüber ist, wird das Gerät automatisch in den Ausgangspunkt zurück gehen.
- Wenn das Produkt kontinuierlich lange funktioniert, schaltet der Temperaturprotector das Gerät automatisch aus und kann nach einer halben Stunde Pause wieder eingeschaltet werden.






NAME UND FUNKTION DER KOMPONENTEN



1. Kopfpolster
2. Obere Arm Airbags
3. Arm Airbags
4. Tasche für Bedienteil
5. Sitzkissen
6. Beingestell
7. Fußgestell
8. Rückenkissen
9. Armlehne
10. Dekostreifen
11. Rückenlehne
12. Entlüftung
13. Rollen zum Bewegen des Sessels
14. Stromkabel
15. Netzschalter
16. Sicherungskasten
17. Anschlussbuchse (Stromkabel)





FUNKTION UND WIRKUNG


- Das Gerät wurde entworfen bestehend aus einem Set aus 4 Rollen, die mechanisch angetrieben werden und die von oben nach unten massieren.
- Das Gerät erkennt die Punkte am Oberkörper und an den Schultern automatisch.
- Das Gerät ist mit fünf Massageprogrammen programmiert: Shiatsu, Kneten, Klopfen, Rollen und eine Kombination aus Kneten und Klopfen.
- Programmiert mit drei automatischen Modi: Massage Einfach, Speicher A und Speicher B.
- Mit dem Speicher Modus können Sie Ihre Position speichern, um beim nächsten Mal diesen Vorgang zu wiederholen.
- Das Gerät ist ausgestattet mit drei Massagemodi: kompletter Oberkörper, Schulter und wählbar zwischen Rücken und Hüfte.
- Manuelle Auswahl der Position für den Oberkörper: punktfixiert, partiell und komplett.
- Es gibt fünf Geschwindigkeitsstufen.
- Bei der Massage Shiatsu, Klopfen und Kneten kann zwischen zwei Breiten der Rollen gewählt werden und zwischen 3 Stärkestufen.
- Luftdruck- Massage mit drei Modi, 3 Intensitäten und 25 Airbags: Ganzkörper Luftdruck, unterer Körper und Arme.
- Programm mit Streckfunktion: Rücken oder Waden strecken.
- Wadenauflage kann separat oder zusammen mit der Rückenlehne verstellt werden

Wirkung

Beseitigung von Müdigkeit
Fördern der Durchblutung
Muskelermüdung entlasten
Nervenschmerzen lindern
Entlastung Muskelschmerzen




Bedienung





1. Gerät einschalten



2. Anpassung Neigung komplett

- Bitte die Anpassung nicht während des Massageprozesses vornehmen.



Aufrichten-Taste: Wenn Sie diese Taste drücken, steigt die Rückenlehne langsam auf, während Bein- und Fußgestell langsam nach unten sinken. Lassen Sie die Taste los, bleibt der Sitz in der erreichten Position stehen. Lassen Sie die Taste nicht los, so ertönt ein Alarm-Signal sobald die Startposition erreicht wurde.



Liegen-Taste: Wenn Sie diese Taste drücken, sinkt die Rückenlehne langsam, während Bein- und Fußgestell langsam nach oben steigen. Lassen Sie die Taste los, bleibt der Sitz in der erreichten Position stehen. Lassen Sie die Taste nicht los, so ertönt ein Alarm-Signal sobald die niedrigste Liegeposition erreicht wurde.

3. Anpassen des Bein- und Fußgestells



Steigen-Taste: Wenn Sie diese Taste drücken, steigen Bein- und Fußgestell langsam. Lassen Sie die Taste los, bleiben sie in der erreichten Position stehen. Lassen Sie die Taste nicht los, so ertönt ein Alarm-Signal sobald die höchste Position erreicht wurde.



Senken-Taste: Wenn Sie diese Taste drücken, sinken Bein- und Fußgestell langsam. Lassen Sie die Taste los, bleiben sie in der erreichten Position stehen. Lassen Sie die Taste nicht los, so ertönt ein Alarm-Signal sobald die niedrigste Position erreicht wurde.



4. Massage starten

1) Drücken Sie die rote Power- Taste, um mit der Massage zu beginnen.

2) Die Automatische Erkennung der Schulterposition beginnt – warten Sie bis das Alarm-Signal ertönt. Der Massagestuhl kann die Neigung automatisch berechnen. Während dieses Prozesses können Sie eins der Automatik-Programme wählen (Massage Einfach, Speicher A, Speicher B) und jede der Automatische-Massage-Tasten (Rücken komplett, Nacken & Schulter, Unterer Rücken & Taille) auswählen. Sie können dann die Schritte 3 und 4 überspringen. Die automatische Einstellung der Neigung wird unterbrochen.

3) Sollten die Massagekugeln der Rückenlehne an einer anderen Position stehen als benötigt, können Sie die Position über die Tasten „Einstellung Schulter“ anpassen. Die Kugeln sind 6fach verstellbar:





Einstellung Schulter (nach oben)

Die Position der Massagekugeln wird nach oben angepasst.



Einstellung Schulter (nach unten)

Die Position der Massagekugeln wird nach unten angepasst.





4) Wählen Sie aus den voreingestellten Programmen aus

- A. Automatik – Programme und Programme für den oberen Körperbereich:

NAME	TASTE	FUNKTION	BESCHREIBUNG	ANZEIGE
Eigene Programme	MEMORY A	Massage Speicher A	Abrufen der abgespeicherten Massage (Speicher A)	
	MEMORY B	Massage Speicher B	Abrufen der abgespeicherten Massage (Speicher B)	
Automatik Programme		Massage Rücken komplett	Massage für den kompletten Rücken	AUTO
	AUTO	Massage Nacken & Schulter	Massage Schwerpunkt auf Nacken- und Schulterbereich	AUTO
		Massage Unterer Rücken & Taille	Massage Schwerpunkt auf unteren Rücken und Taille	AUTO
	COMFORT	Leichte Massage	Regt die Durchblutung an, lockert die Muskulatur.	P1
	STRETCH	Stretch Massage	Dehnung, entlastet und erfrischt	P2



- B. Oberer Bereich manueller Modus, unterer Bereich manueller Modus

Oberer Bereich manueller Modus:





FUNKTION	TASTE	BESCHREIBUNG	ANZEIGE
MASSAGE-BEREICH		Kompletter Rücken	
		Erweiterte Teilmassage	
		Ein-Punkt-Massage	
Manuelle Einstellung des Massagebereichs		Massagekugeln nach oben verstellen	
		Massagekugeln nach unten verstellen	

	TASTE / FUNKTION	ANZEIGE	EINSTELLUNG MASSAGEROLLEN
Methode	Kneten		Tempo, Intensität
	Klopfen		Tempo, Breite, Intensität
	Kneten & Klopfen		Tempo, Intensität
	Shiatsu		Tempo, Breite, Intensität
	Rollen		Tempo, Breite, Intensität

FUNKTION	TASTE	BESCHREIBUNG	ANZEIGE
TEMPO		Tempo, in 5 Stufen einstellbar	TEMPO 1 2 3 4 5
BREITE		Breite, in 3 Stufen einstellbar	BREITE ENG MITTEL BREIT



Unterer Bereich manueller Modus - Airbag Modus:

FUNKTION	TASTE	BESCHREIBUNG	ANZEIGE
Airbag-Modus	 Air pressure	Modell 1: Massage für Arme, Gesäß, Füße - Intensität 3 Stufen einstellbar	AIR PRESSURE MODE  ARM LOWER BODY
		Modell 2: Massage für Gesäß und Füße - Intensität 3 Stufen einstellbar	AIR PRESSURE MODE  ARM LOWER BODY
		Modell 3: Massage für Arme - Intensität 3 Stufen einstellbar	AIR PRESSURE MODE  ARM LOWER BODY
Intensität	 INTENSITY	Intensität des Airbag-Modus 3 Stufen einstellbar	STARK  MITTEL  SCHWACH 



Hier kann die Rückenheizung eingeschaltet werden



Hier kann man zusätzlich Vibrationen dazuschalten



Hier kann man zusätzlich noch den Schulterbereich nachjustieren




5. Ausschalten des Geräts – Massage beenden

Alle Massage-Funktionen werden nach verstrichener Zeitspanne beendet. Um die Massage während des Betriebs zu beenden, drücken Sie auf die rote Power-Taste. Auf dem Display blinkt in beiden Fällen die Anzeige „EE“ und Sie können durch Drücken einer der Tasten „Speicher A“ oder „Speicher B“ die aktuellen Massage-Funktionen abspeichern. Auf dem Display erscheint darauf der entsprechende Speicherstatus E1 oder E2.

Nach erneutem Drücken (oder automatisch 10sec nach dem ersten Drücken) auf die rote Power-Taste, schaltet das Gerät aus. Rückenlehne und Beingestell kehren automatisch in die Startposition zurück.


Hinweis: Ist das Gerät nicht ausgeschaltet, kehren Rückenlehne und Beingestell nicht automatisch in die Startposition zurück.






6. Bein- und Fußgestell verstellen

Das Beingestell ist in die Länge verstellbar, passend für unterschiedliche Körpergrößen.
Das Fußgestell ist drehbar Fußmassage in jedem Winkel.



Beingestell verlängerbar



Fußgestell drehbar

7. Installation der oberen Arm-Massage

- Öffnen Sie den Reißverschluss und heben den Bezug etwas zur Seite, Verbinden Sie nun die Steckverbindungen welche aus dem Sessel kommen mit denen aus dem Armmassageteil um die Airbagschläuche zu verbinden. (Abbildung 1)
- Legen Sie nun das Arm-Massageteil an die Lehne an und fixieren Sie es mit den Schrauben durch die dafür vorgesehenen Öffnungen. (Abbildung 2)
- Schließen Sie nun den Reißverschluss (Abbildung 3)
- Nun ist die Armmassage montiert. Wichtig: Bitt nicht an der Armlehne reißen, drücken und oder diese drehen.




Abbildung 1




Abbildung 2




Abbildung 3








Abbildung 4



Richtig
aufstehen




8. Rückenpolster und Kopfpolster abnehmen

Das Verwenden von Polstern reduziert die Intensität der Massage. Diese können Sie bei Bedarf entfernen. Der Rückenpolster ist mit der Rückenlehne mittels Reißverschluss (1), der Kopfpolster ist mit dem Rückenpolster mittels Klettverschluss (2) verbunden.




Reißverschluss



(1)

Klettverschluss




(2)



9. Verwenden einer Unterlage


Steht der Massagesessel für lange Zeit auf einem Holzboden, kann der Holzboden beschädigt werden. Um dies zu vermeiden, empfiehlt sich einen Teppich oder eine Unterlage zu verwenden.





10. Das Gerät bewegen

Vergewissern Sie sich, dass keine Kabel im Weg stehen, wenn Sie das Gerät bewegen möchten. Kippen Sie den Stuhl nach hinten, so dass sein Schwerpunkt auf die Laufrollen fällt. Nun können Sie den Stuhl nach vorne oder nach hinten bewegen.



PRODUKTSPEZIFIKATION

Beschreibung: Massagesessel

Nennspannung:

- 110-120V – 60Hz
- 220-240V – 50Hz/60Hz

Leistung: 120W

Sicherheitsklasse: Class I